

Иллюстрация Engine

| Ссылка № | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|----------|--------|--------------|-------------------|
| 1 | 1 | 50060012 | Air purge |
| 2 | 1 | 61200027R | Cylinder cover |
| 3 | 2 | 4191069B | Plate |
| 4 | 2 | 3801065R | Screw |
| 5 | 2 | 3819036R | Washer |
| 6 | 1 | 3916006 | Washer |
| 7 | 1 | 61200061R | Muffler |
| 8 | 1 | 61200063R | Deflector |
| 9 | 1 | 3055115 | Spark plug |
| 10 | 1 | 61200007AR | Gasket |
| 11 | 2 | 004000015R | Piston ring |
| 12 | 2 | 004900061R | Ring |
| 13 | 1 | 50110047R | Piston pin |
| 14 | 1 | 50120034 | Piston assy Ø40 |
| 15 | 1 | 61202022 | Complete cylinder |
| 16 | 1 | 50110044R | Bearing |
| 17 | 2 | 50110043R | Spacer |
| 18 | 1 | 61200001R | Crankshaft |
| 19 | 1 | 61200064R | Stopper |
| 20 | 1 | 61200113R | Crankcase assy |
| 21 | 1 | 3860096 | Screw |
| 22 | 2 | 094000006R | Bearing |
| 23 | 1 | 61200006R | Gasket |
| 24 | 2 | 094000099R | Seal ring |
| 25 | 4 | 094000101R | Screw |
| 26 | 4 | 3833073 | Washer |
| 27 | 2 | 3023008R | Pin |
| 28 | 1 | 3916005 | Washer |
| 29 | 1 | 3819006 | Washer |
| 30 | 1 | 3801010R | Screw |
| 31 | 2 | 3960030 | Screw |
| 32 | 1 | 3960069R | Screw |

Иллюстрация Starter assy and clutch




Иллюстрация Starter assy and clutch

| Ссылка № | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|----------|--------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | 61200013AR | Starter assy |
| 2 | 1 | 61200015R | Handle |
| 3 | 1 | 56520087R | Starter rope |
| 4 | 6 | 3801010R | Screw |
| 5 | 4 | 3916005 | Washer |
| 6 | 1 | 004000132R | Spring |
| 7 | 1 | 56520038AR | Pulley |
| 8 | 1 | 3027005R | Ring |
| 9 | 1 | 56520039A | Insert |
| 10 | 1 | 56520040A | Plate |
| 11 | 1 | 3918020 | Washer |
| 12 | 1 | 61200012R | Spark plug cap |
| 13 | 1 | 61200062AR | Clutch driver |
| 14 | 1 | 61250015AR | Ignition coil |
| 15 | 1 | 61250047R | Cable |
| 16 | 2 | 3801013R | Screw |
| 17 | 2 | 3819006 | Washer |
| 18 | 1 | 3912009 | Nut |
| 19 | 1 | 3818011A | Washer |
| 20 | 1 | 61250014AR | Flywheel |
| 21 | 1 | 4196063 | Adaptor |
| 22 | 2 | 3801015 | Screw |
| 23 | 1 | 4196062 | Adaptor |
| 24 | 2 | 3914003 | Nut |
| 25 | 1 | 4196038 | Bushing |
| 26 | 1 | 4196037 | Sleeve |
| 27 | 1 | 3024015 | Snap ring |
| 28 | 1 | 61200031AR | Starter case |
| 29 | 1 | 3035019R | Bearing |
| 30 | 1 | 3025022 | Ring |
| 31 | 1 | 4191030R | Clutch drum |
| 32 | 1 | 4191027ER | Pin |
| 33 | 1 | 4191028R | Spring |
| 34 | 1 | 4191153AR | Clutch |
| 35 | 1 | 61200067R | Spring |

Иллюстрация Fuel tank and air filter





Иллюстрация Fuel tank and air filter

| Ссылка № | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|----------|--------|--------------|-------------------|
| 1 | 1 | 61200019AR | Gasket |
| 2 | 1 | 61200198 | Insulator |
| 3 | 2 | 3801015 | Screw |
| 4 | 1 | 61202025R | Filter support |
| 5 | 1 | 61200021R | Gasket |
| 6 | 1 | 2318765R | Carburetor WT-869 |
| 7 | 1 | 61200025AR | Air filter |
| 8 | 1 | 61200026R | Cover |
| 9 | 1 | 61200028AR | Complete tank |
| 10 | 1 | 4098377 | Band |
| 11 | 1 | 61200092AR | Hose |
| 12 | 1 | 61200093R | Hose |
| 13 | 1 | 4161211 | Bush |
| 14 | 1 | 61070011A | Breather valve |
| 15 | 1 | 61200030AR | Hose |
| 16 | 1 | 61070079R | Tank cap |
| 17 | 1 | 61070006 | Gasket |
| 18 | 1 | 50010218R | Fuel filter |
| 19 | 1 | 61200057R | Stand |
| 20 | 5 | 3819006 | Washer |
| 21 | 5 | 3918005 | Washer |
| 22 | 1 | 3801013R | Screw |
| 23 | 2 | 61052009B | Screw |
| 24 | 1 | 61200024R | Lever |
| 25 | 1 | 3960069R | Screw |
| 26 | 1 | 61200023R | Lever |
| 27 | 1 | 4120070 | Washer |
| 28 | 4 | 61200128R | Insert |
| 29 | 4 | 3916008R | Washer |
| 30 | 1 | 61200129R | Spring |
| 31 | 4 | 3801016 | Screw |

Иллюстрация Transmission







Иллюстрация Transmission

| Ссылка № | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|----------|--------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | 61040106A | Pin |
| 2 | 2 | 3801015 | Screw |
| 3 | 2 | 61170132R | Grommet |
| 4 | 1 | 4179094A | Knob |
| 5 | 5 | 3801013R | Screw |
| 6 | 1 | 61040145R | Hub |
| 7 | 1 | 074000183R | Clamp |
| 8 | 1 | 3960021 | Screw |
| 9 | 1 | 4100456R | Guard |
| 10 | 1 | 4191192R | Tube Ø28 |
| 11 | 8 | 3914003 | Nut |
| 12 | 1 | 2317021R | Switch |
| 13 | 1 | 4138358R | Button |
| 14 | 1 | 4138360R | Spring |
| 15 | 1 | 4174246AR | Lever |
| 16 | 1 | 4174245CR | Throttle lever |
| 17 | 1 | 4138361R | Spring |
| 18 | 1 | 61040066 | Spacer |
| 19 | 1 | 4100098BR | Spring |
| 20 | 2 | 3960029 | Screw |
| 21 | 1 | 3801016 | Screw |
| 22 | 1 | 4095032A | Knob |
| 23 | 1 | 4174187BR | Handlebar |
| 24 | 1 | 61040131R | Handle |
| 25 | 1 | 61200047R | Throttle cable |
| 26 | 1 | 61200046R | Cable |
| 27 | 1 | 61200175R | Handlebar |
| 28 | 1 | 4098116R | Drive shaft |
| 29 | 2 | 074000035R | Shock absorber |
| 30 | 1 | 3901008 | Screw |
| 31 | 1 | 4138359R | Button |
| 32 | 1 | 61042032BR | Bevel gear Ø28 |
| 33 | 1 | 3024010R | Ring |
| 34 | 1 | 3035023R | Bearing |
| 35 | 1 | 4179194R | Band |
| 36 | 1 | 3025019 | Ring |
| 37 | 1 | 4179089R | Flange |
| 38 | 1 | 3035040R | Bearing |
| 39 | 1 | 4138311A | Ring |
| 40 | 1 | 3025009 | Ring |
| 41 | 1 | 61040133 | Bevel gear set |
| 42 | 1 | 61040071R | Cap |
| 43 | 1 | 61040144R | Gear case |
| 44 | 1 | 3034218 | Bearing |
| 45 | 1 | 61040074AR | Screw |
| 46 | 1 | 3034012R | Bearing |

Иллюстрация Transmission








Иллюстрация Transmission

| Ссылка | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|--------|--------|--------------|--------------|
| 47 | № 1 | 3025022 | Ring |
| 48 | 1 | 3050018R | Seal ring |

Walbro WT-869
compl. p.n. 2318765



15 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

16 ● KIT MEMBRANE & GUARNIZIONI
DIAPHRAGM & GASKET SET

Иллюстрация Carburator WT-869

| Ссылка № | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|----------|--------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | 50010141 | Screw |
| 2 | 2 | 095000164 | Ring |
| 3 | 1 | 095000141 | Shutter |
| 4 | 1 | 2318211 | Pin |
| 5 | 1 | 2318786 | Shaft |
| 6 | 1 | 094600208 | Spring |
| 7 | 1 | 2318736 | Screw L |
| 8 | 2 | 2318867 | Cap |
| 9 | 1 | 2318893 | Adjust. screw |
| 10 | 1 | 2318191 | Cover |
| 11 | 4 | 035000162 | Screw |
| 12 | 1 | 003300197 | Screw |
| 13 | 1 | 50050107 | Cover |
| 14 | 1 | 074000240 | Adjust.screw |
| 15 | 1 | 094600209 | Repair kit |
| 16 | 1 | 094600210 | Kit guarn |
| 17 | 1 | 094600148 | Spring |
| 18 | 1 | 003300201 | Spindle |
| 19 | 1 | 003300202 | Screw |







Иллюстрация Accessories

| Ссылка № | Кол-во | Код артикула | Наименование |
|----------|--------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | 61200106R | Harness |
| 2 | 2 | 3960040R | Screw |
| 3 | 1 | 4174278 | Plate |
| 4 | 4 | 3802004CR | Screw |
| 5 | 1 | 4179113A | Skirt w/blade |
| 6 | 1 | 4174275R | Blade |
| 7 | 1 | 61042035 | Guard |
| 8 | 1 | 61052031 | Tool kit |
| 9 | 1 | 4095663R | Blader disk |
| 10 | 1 | 61202037 | Labels set |